



Tornimportados S.A.S.

Nit: 900.719.503-5

Fabricantes y distribuidores

24	TORNILLO HEX MILIMETRICO NEGRO PASO FINO			
CODIGO	DESCRIPCION			
13932	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN961 8.8	PASO 1.00	7 X 10
13933	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN961 8.8	PASO 1.00	7 X 12
13934	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN961 8.8	PASO 1.00	7 X 15
13935	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN961 8.8	PASO 1.00	7 X 20
13936	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN961 8.8	PASO 1.00	7 X 25
13937	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN961 8.8	PASO 1.00	7 X 30
13938	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN961 8.8	PASO 1.00	7 X 35
13939	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN961 8.8	PASO 1.00	7 X 40
13940	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN961 8.8	PASO 1.00	7 X 45
13941	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8	PASO 1.00	7 X 50
13942	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8	PASO 1.00	7 X 55
13943	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8	PASO 1.00	7 X 60
13944	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8	PASO 1.00	7 X 70
13945	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8	PASO 1.00	7 X 80
13946	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8	PASO 1.00	7 X 90
13947	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8	PASO 1.00	7 X 100
15894	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN961 8.8 RF P-1.00	8 X 16	
15895	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN961 8.8 RF P-1.00	8 X 20	
15896	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN961 8.8 RF P-1.00	8 X 25	
15897	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN961 8.8 RF P-1.00	8 X 30	
15898	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN961 8.8 RF P-1.00	8 X 35	
15899	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN961 8.8 RF P-1.00	8 X 40	
15900	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.00	8 X 45	
15901	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.00	8 X 50	
15902	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.00	8 X 55	
15903	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.00	8 X 60	
15904	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.00	8 X 70	
15905	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.00	8 X 80	
15906	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.00	8 X 90	
15907	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.00	8 X 100	
15908	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN961 8.8 RF P-1.00	10 X 16	
15909	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN961 8.8 RF P-1.00	10 X 20	
15910	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN961 8.8 RF P-1.00	10 X 25	
15911	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN961 8.8 RF P-1.00	10 X 30	
15912	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN961 8.8 RF P-1.00	10 X 35	
15913	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN961 8.8 RF P-1.00	10 X 40	
15914	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.00	10 X 45	
15915	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.00	10 X 50	
15916	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.00	10 X 60	
15917	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.00	10 X 70	
15918	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.00	10 X 80	
15919	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.00	10 X 90	
15920	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.00	10 X 100	
15921	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN961 8.8 RF P-1.25	10 X 16	
15922	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN961 8.8 RF P-1.25	10 X 20	
15923	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN961 8.8 RF P-1.25	10 X 25	
15924	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN961 8.8 RF P-1.25	10 X 30	
15925	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN961 8.8 RF P-1.25	10 X 35	
15926	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN961 8.8 RF P-1.25	10 X 40	
15927	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.25	10 X 45	

15988	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.50 14 X 50
15989	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.50 14 X 60
15990	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.50 14 X 70
15991	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.50 14 X 80
15992	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.50 14 X 90
15993	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.50 14 X 100
15994	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.50 14 X 110
15995	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.50 14 X 120
15996	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.50 14 X 130
15997	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.50 14 X 140
15998	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.50 14 X 150
15999	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.50 14 X 160
16000	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.50 14 X170
16001	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.50 14 X 180
16002	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN961 8.8 RF P-1.50 16 X 30
16003	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN961 8.8 RF P-1.50 16 X 35
16004	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN961 8.8 RF P-1.50 16 X 40
16005	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN961 8.8 RF P-1.50 16 X 45
16006	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN961 8.8 RF P-1.50 16 X 50
16007	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.50 16 X 60
16008	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.50 16 X 70
16009	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.50 16 X 80
16010	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.50 16 X 90
16011	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.50 16 X 100
16012	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.50 16 X 110
16013	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.50 16 X 120
16014	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.50 16 X 130
16015	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.50 16 X 140
16016	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.50 16 X 150
16017	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.50 16 X 160
16018	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.50 16 X 180
16019	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.50 16 X 190
16020	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.50 16 X 200
16021	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.50 16 X 220
16022	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.50 16 X 240
16023	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.50 16 X 250
16024	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN961 8.8 RF P-1.50 18 X 30
16025	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN961 8.8 RF P-1.50 18 X 35
16026	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN961 8.8 RF P-1.50 18 X 40
16027	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN961 8.8 RF P-1.50 18 X 45
16028	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN961 8.8 RF P-1.50 18 X 50
16029	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.50 18 X 55
16030	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.50 18 X 60
16031	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.50 18 X 70
16032	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.50 18 X 80
16033	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.50 18 X 85
16034	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.50 18 X 90
16035	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.50 18 X 100
16036	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.50 18 X 110
16037	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.50 18 X 120
16038	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.50 18 X 130
16039	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.50 18 X 140
16040	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.50 18 X 150
16041	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.50 18 X 160
16042	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.50 18 X 180
16043	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.50 18 X 190
16044	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.50 18 X 200
16045	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.50 18 X 210
16046	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.50 18 X 220
16047	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.50 18 X 230

16048	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.50 18 X 250
16049	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN961 8.8 RF P-1.50 20 X 30
16050	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN961 8.8 RF P-1.50 20 X 35
16051	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN961 8.8 RF P-1.50 20 X 40
16052	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN961 8.8 RF P-1.50 20 X 45
16053	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN961 8.8 RF P-1.50 20 X 50
16054	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN961 8.8 RF P-1.50 20 X 60
16055	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.50 20 X 70
16056	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.50 20 X 80
16057	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.50 20 X 90
16058	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.50 20 X 100
16059	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.50 20 X 110
16060	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.50 20 X 120
16061	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.50 20 X 130
16062	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.50 20 X 140
16063	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.50 20 X 150
16064	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.50 20 X 160
16065	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.50 20 X 170
16066	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.50 20 X 180
16067	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.50 20 X 190
16068	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.50 20 X 200
16069	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.50 22 X 70
16070	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.50 22 X 80
16071	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.50 22 X 90
16072	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.50 22 X 100
16073	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.50 22 X 110
16074	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.50 22 X 120
16075	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.50 22 X 130
16076	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.50 22 X 140
16077	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 PASO FINO	DIN 960 8.8 RF P-1.50 22 X 150